

Antares : procédure de transmission

Marche/Arrêt (appui long) Annulation Bouton détresse

+ volume



- 1-message
- 2-répertoire
- 3-journaux
- 4-coms. réseau
- 5-coms. direct
- 6-réglages
- 7-identité
- 8-sécurité

Validation

Accès rapides

Haut : canaux
Bas : profil
Gauche : DIR
Droite : TKG

Choix des canaux

- 0 NEUTRE
- 1- OPS 1
- 2- OPS 2
- 3- SSU
- 4- CDT**
- 5- DIR 602 RB63
- 6- DIR 614 CENT
- 7- DIR 633 EST
- 8- DIR 654 NORD
- 9- DIR 673 SUD
- 10- RIP 910
- 11- AIR-SOL 609
- 12- AIR-SOL 619
- 13- AUTORITE**
- 14- SPE SIS
- 15- SPE INTEROP
- 16- INTEROP
- 17- MOY_NAT
- 18- ACCUEIL

Antares : procédure de transmission

