



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Poids : 500 grammes.

Longueur : 225 millimètres.

Diamètre : 70 millimètres.

Autonomie : 4, 6 ou 8 heures en fonction du niveau d'intensité lumineuse sélectionné.

Indicateur d'autonomie en heures et minutes

Puissance : 135 lumens par LED.

Temps de charge : 8 heures.

Lampe en charge :

- Indicateur niveau de charge allumé ( **3:40** )
- Sur chargeur, LED rouge allumée, verte éteinte.

Lampe chargée :

- Indicateur niveau de charge éteint.
- Sur chargeur, LED rouge éteinte, verte allumée.

L'indicateur affiche soit le temps de charge, soit le temps d'utilisation restant en heures : minutes.

### ENTRETIEN

### COÛT

L'accumulation de la saleté sur la lentille diminue le rendement lumineux.

Nettoyer la lampe uniquement avec de l'eau savonneuse tiède et un chiffon doux.

**Ne pas plonger la lampe dans l'eau.**

**Ne pas utiliser de grattoir (Ex : Scotch brite).**

Lampe complète : 398,75 € TTC

Tête de lampe : 129,42 € TTC

Porte LED : 43,57 € TTC

## LES DIFFERENTS ECLAIRAGE DE LA LAMPE.

BOUTON MENU



BOUTON  
MARCHE/ARRÊT



1 appui sur le bouton  
**MARCHE/ARRÊT** allume  
les 2 LED.

La puissance de la lampe  
est partagée entre les  
deux LED.



2<sup>ème</sup> appui, seul la LED  
d'éclairage de proximité  
reste allumée.



Faire un 3<sup>ème</sup> appui de 2  
secondes pour obtenir le  
faisceau lumineux longue  
portée.

**Attention : un 3<sup>ème</sup> appui  
bref éteint la lampe.**





Le 4<sup>ème</sup> appui remet le projecteur en éclairage de proximité.



Le 5<sup>ème</sup> appui éteint la lampe.



## GESTION DE LA CONSOMMATION.

BOUTON MENU



BOUTON  
MARCHE/ARRÊT



Lampe allumée, faire une pression de 4 secondes sur le bouton **MENU**. Lorsque que l'affichage clignote, chaque appui sur le bouton **MENU** fait défiler les 3 plans de consommation programmés, 4, 6 et 8 heures à pleine charge.

L'intensité lumineuse sera fonction du plan de consommation choisi.

Après 5 secondes, l'écran cesse de clignoter, le plan de consommation est sélectionné et restera enregistré après extinction de la lampe.

## FONCTION INTERMITTENCE.



Lampe allumée ou éteinte, une pression de 4 secondes sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** allume la LED longue portée et la fait clignoter.

5 fréquences sont sélectionnables par appuis successifs sur le bouton **MENU**.

Un appui sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** met fin à cette fonction.