



## BIRDY WP R2

**FICHE TECHNIQUE  
UTILISATEUR**

FT-U TRANS 007



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids: 96 g (sans pile) 120 g (avec pile)

Dimensions : 84.5 x 63.5 x 23.5 mm

Alimentation : batterie alcaline type AA - LR6 - 1,5V

Température de fonctionnement de -20°C à 60°C

Etanchéité IP 67 : éclaboussures et poussière

### COÛT

BIRDY WP R2 : 59,09 € HT

Housse : 6,09 € HT

### RAPPEL / PREAMBULE



## BIRDY WP R2

FICHE TECHNIQUE  
UTILISATEUR

FT-U TRANS 007

### SOMMAIRE

#### I - PRESENTATION

#### II - UTILISATION

1. Mise en marche du Birdy WP R2
2. Adresses programmées sur le Birdy WP R2
3. Lecture d'un message reçu (réception de l'alerte) ou du dernier message
4. Lecture d'un message sauvegardé
5. Effacer tous les messages
6. Réglage de l'heure
7. Réglage du changement d'heure hiver/été
8. Réglage du réveil
9. Réglage de la sonnerie
10. Réglage du zoom
11. Bip clavier
12. Réglage du contraste LCD
13. Visualisation du n° de série
14. Visualisation du niveau de batterie
15. Arrêt du Birdy WP R2

PRESENTATION



UTILISATION

1. Mise en marche du Birdy WP R2

Appuyer 5 secondes sur la touche

Le Birdy WP R2 se met en veille au bout de 5s. Pour réactiver l'écran et accéder aux fonctions ci-dessous, il suffit d'appuyer sur l'une des 6 touches.

2. Adresses programmées sur le Birdy WP R2

- Appuyer simultanément sur les touches et
- Affichage des adresses programmées, de type 091xxxx

adresse 1 : numéro d'appel individuel

adresse 2 : numéro d'appel général du CS d'affectation du SPP ou SPV

adresse 3 : numéro d'appel général du CS « PROVO » ou « rendu logement »

### 3. Lecture d'un message reçu (réception de l'alerte) ou du dernier message

- Appuyer sur la touche 
- La première ligne affiche le numéro du message avec l'heure et la date
- Le reste de l'affichage contient le texte reçu
- Si le texte est long, appuyer sur les touches   pour faire défiler le message
- La touche  permet d'effacer le message (ou tous les messages)

### 4. Lecture d'un message sauvegardé

- Sélectionner le message à lire avec les touches  
- Appuyer sur la touche 
- La touche  permet d'effacer le message (ou tous les messages)

### 5. Effacer tous les messages

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Aller au menu **TOUT EFFACER** avec les touches  
- Appuyer sur la touche 
- Appuyer encore sur la touche  pour confirmer

### 6. Réglage de l'heure

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu REGLAGE HEURE/REVEIL
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   pour aller au menu REGLAGE HEURE
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   ou   pour régler l'heure
- Valider par la touche 

## 7. Réglage du changement d'heure hiver/été

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu REGLAGE HEURE/REVEIL
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   pour aller au menu HEURE ETE ou HEURE HIVER
- Valider par la touche 
- Confirmer par OUI () ou par NON ()

## 8. Réglage du réveil

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu REGLAGE HEURE/REVEIL
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   pour aller au menu REGLAGE REVEIL
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   ou  pour régler le réveil
- Valider par la touche 

## 9. Réglage de la sonnerie

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu « CHOIX DE SONNERIE »
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   pour passer d'une sonnerie à une autre
- Utiliser la touche  pour écouter une sonnerie
- Valider par la touche 

## 10. Réglage du zoom

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu « ZOOM »
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   pour passer d'un zoom à un autre
- Valider par la touche 

## 11. Bip clavier

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu « CLAVIER »
- Valider par la touche  pour aller au menu « BIP CLAVIER »
- Appuyer sur la touche  pour modifier
- Confirmer par OUI  ou par NON  le bip des touches

## 12. Réglage du contraste LCD

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu « MENU TECHNIQUE »
- Utiliser les touches   pour aller au menu « CONTRASTE LCD »
- Valider par la touche 
- Utiliser les touches   pour faire varier le contraste
- Valider par la touche 

## 13. Visualisation du n° de série

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches   pour aller au menu « MENU TECHNIQUE »
- Utiliser les touches   pour aller au menu « NUMERO DE SERIE »
- Valider par la touche  pour visualiser le numéro de série



### **14. Visualisation du niveau de batterie**

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches  et  pour aller au menu « MENU TECHNIQUE »
- Utiliser les touches  et  pour aller au menu « NIVEAU BATTERIE »
- Valider par la touche  pour visualiser le niveau de la batterie

### **15. Arrêt du Birdy WP R2**

- Appuyer sur la touche  pour accéder au menu général
- Utiliser les touches  et  pour aller au menu « ETEINDRE »
- Valider par la touche 
- Confirmer par OUI (  ) ou par NON (  )

