



Lors des mouvements de véhicules, quels sont les matériels gérés par le Bureau des EPIC que je dois retirer de l'engin avant son départ ?

GPMT D'ORIGINE



GPMT DE DESTINATION

GANTS ELEC



PROAD



ARI complet



DCO



LSA



GANTS ELEC



PROAD



ARI complet



DCO



LSA



LSPCC



LSPCC



EXPLO



EXPLO



PROAD



PROAD



Lots PIRATOX



Lots PIRATOX



ARI complets



ARI complets



BAIR



BAIR



VES



VES



Ligne Guide



Ligne Guide



CAGOULES



CAGOULES



CMT



CMT



LMT



LMT



GPMT D'ORIGINE



GPMT DE DESTINATION

LSPCC



LSPCC

PROAD



PROAD

EXPLO



EXPLO

ARI complets



ARI complets

BAIR



BAIR

Lot PIRATOX



Lot PIRATOX

CAGOULE



CAGOULE

CMT



CMT

LMT



LMT



PROAD



PROAD

ARI complets



ARI complets

BAIR



BAIR



DIVERS

En aucun cas, les matériels fixés dans les engins ne doivent être démontés (Ex : les chargeurs des PROAD)

Pour les détecteurs 4 gaz BW QUATTRO, faire une DR pour nouvelle affectation véhicule.

Les mouvements des CMT et LMT ne concernent que les Groupements dotés de CMT taille unique et en dotation à l'engin.