

» SUAP-FM-29

Couverture de survie



Définition-Description



- La couverture de survie est une couverture isolante.
- Elle a la forme d'un film plastique métallisé (une face argentée et une face dorée) de dimension 1.80 m X 2.20 m.
- Elle est conditionnée dans un sac plastique. Elle peut être stérile.
- La couverture limite la perte de température de la victime si la face argentée est contre la victime.
- La couverture de survie est utilisée pour protéger la victime du soleil si la face dorée est contre la victime.



Indications

La couverture de survie sera mise en œuvre pour protéger la victime des températures froides ou chaudes en attendant son conditionnement dans le VSAV.



Risques et contraintes

La couverture est un film métallisé et donc elle peut conduire l'électricité.



Utilisation



- Sortir la couverture de son emballage et la déplier entièrement.



- Disposer la couverture de survie sur la victime (soit face argentée, soit la face dorée contre la victime).
- Envelopper complètement la victime avec la couverture.
- Ne pas appuyer sur les lésions.
- Passer la couverture, si possible sous la victime.



Points clés

- Choisir correctement le côté de la couverture en fonction des circonstances.
- Envelopper complètement la victime.



Critères d'efficacité

La température de la victime sera stabilisée.