

>> SR-FM-06

Outil combiné



Définition / Description

L'outil combiné va permettre de :

- césariser les structures et montants
- ouvrir des portes, repousser des composants de véhicule.
- soulever des véhicules ou toutes autres charges.
- dégarnir pour faciliter la création d'ouvertures



Indications

Pression de travail	720 bars
Poids (kg)	8,6 kg
Écartement maximum	35,2 cm



Risques et contraintes

- Résiste aux intempéries
- Dans la mesure du possible, manipuler l'outil à deux personnes
- Faire attention à la rotation de l'outil en travail à ne pas se placer entre l'outil et le véhicule
- Dégarnissage obligatoire avant toute coupe
- Il y a présence d'un danger électrique au niveau d'une intervention sur un VE ou VEH embarquant un circuit HT. L'outil n'étant pas isolé



Utilisation

- L'outil doit être associé à un module hydraulique. Le raccord mono couple est équipé d'un système anti-retour qui permet le branchement ou débranchement de l'outil sans couper le module hydraulique.
- Actionner l'outil avec le bouton de commande situé au niveau de la poignée.
- L'efficacité est maximale lorsque les structures sont en contact avec la base des lames
- Deux tentatives de césarisation maximum
- Laisser le mouvement de fermeture complet sans contraindre le mouvement naturel de l'outil



Entretien/Maintenance

- Après chaque utilisation : Vérifier l'état global de l'outil.
- Vérification quotidienne : Vérification du bon fonctionnement.
- Vérification annuelle : Vidange huile hydraulique, vérification des lames et flexibles.