



Lors des mouvements de véhicules, quels sont les matériels gérés par le Bureau des EPIC que je dois retirer de l'engin avant son départ ?

CIS D'ORIGINE



CIS DE DESTINATION

DCO

PROAD

LSA



DCO

PROAD

LSA


LSPCC

PROAD

EXPLO

VES

Lots PIRATOX



LSPCC

PROAD

EXPLO

VES

Lots PIRATOX

LSPCC

PROAD

EXPLO

Lot PIRATOX



LSPCC

PROAD

EXPLO

Lot PIRATOX



GESTION DES MATERIELS EPIC INTRA GROUPEMENT

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U EPIC 025

CIS D'ORIGINE



CIS DE DESTINATION

PROAD

PROAD



DIVERS

En aucun cas, les matériels fixés dans les engins ne doivent être démontés (Ex : les chargeurs des PROAD)

Pour les détecteurs 4 gaz BW QUATTRO, faire une DR pour nouvelle affectation véhicule.



Personnel EPIC

Page 2 / 2

Groupement Technique - Bureau des EPIC

Date de création : 31 mars 2009

Date de la dernière mise à jour : 15 octobre 2012

Visa :

Validation informatique
CDT O. GERPHAGNON