

>> SR-FTO-23

Ouverture d'une porte latérale coulissante



Matériel

- Écarteur
- Cale



Indications

Savoir réaliser une ouverture de porte afin, de dégager une voie d'accès à la victime en vue de sa médicalisation et de générer un espace suffisant pour le travail de l'équipe médicale .



Sécurité

- Attention au risque de pincement lors de la traction de la porte.
- Attention à la chute de la porte sur les pieds et les flexibles lors de la dépose.



Réalisation

Condition de réalisation : véhicule sur ses 4 roues et sécurisé, impossibilité d'ouvrir la porte.



- Placer une cale dans la poignée de la porte



- Insérer l'écarteur dans la partie arriere de la porte a hauteur du rail coulissant.



- Écarter jusqu'à extraire le dispositif coulissant



- Tirer la porte au maximum dans son rail pour laisser la plus grande ouverture possible.



Critères d'efficacité

La porte est ouverte rapidement sans secousse.



Astuces

- La porte peut être entièrement déposée en insérant l'écarteur dans les brides supérieures

